


CADENAS SINCRONIZADAS EN LONGITUD



TSUBAKI GUÍA DE INSTALACIÓN DE LA CADENA

MATCH & TAG

Cada cadena esta emparejada y etiquetada para garantizar la mínima diferencia en su longitud total. Instale las cadenas como se describe abajo y de esta forma conseguimos la máxima exactitud en el emparejado y evitamos posibles fallos de funcionamiento.



Las etiquetas colocadas en las cadenas indican en qué posición/orden debe instalarse la cadena:

- Para etiquetas marcadas con A, B, C, etc.: todas las etiquetas A en un lado, luego todas las B, y después todas las C, etc.
- Mantenga el orden numérico al instalar las longitudes de cadena: A1 frente a B1, frente c
 C1, seguido por A2 frente a B2, etc.
- En caso de varios juegos de cadenas en un mismo pedido, las cadenas marcadas 1A..,
 1B.., 1C.. forman parte de un solo juego. 2A.., 2B.., 2C.. forman parte de un solo juego
- No retire las etiquetas hasta que se hayan instalado todas las longitudes de cadena; una vez retiradas, no es posible identificar la longitud de la cadena.

